

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Zadaniem pokrywki TWISTSEAL® jest zapobieganie wyciekom zawartości pojemnika w przypadku przypadkowego potrącenia.
- Przeznaczone do zimnych lub gorących napojów.
- Przykrywka TWISTSEAL® dostarczona wraz z tym produktem pasuje tylko do nowego kubka Contigo®.

Nie jest przeznaczona do stosowania z innymi produktami.

- Zakręcanie pokrywki oraz zabezpieczanie jej na kubku.

Delikatnie docisnąć i obrócić w lewo aż słyszalny będzie odgłos kliknięcia, a pokrywka zostanie zabezpieczona. Dokręcić pokrywkę w prawo w celu uszczelnienia.

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć
- Otwórz wewnętrzną pokrywę i usuń osłonę, aż częściowo wystawać będzie poza wgłębienie w pokrywce, w którym umieszczona jest końcówka, następnie unieść osłonę do dołu.
- Bezpośrednio po użyciu przepłukać wieczko ciepłą wodą
- Pokrywki można myć w zmywarce do naczyń, korpus należy myć wyłącznie ręcznie.
- W tym celu należy przez 10 minut moczyć wieczko w gorącej wodzie z kranu z dodatkiem mydła. Korpus myć ręcznie, używając wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Przed każdym użyciem dokładnie wypłukać zarówno wieczko, jak i korpus.
- Po wyczyszczeniu pojemnika i przed jego ponownym użyciem umieścić wewnętrzną pokrywę z powrotem w pozycji zamkniętej i zatrzasknij osłonę końcówki na pokrywce, przekręcając ją zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara i dociskając.
- Kubek należy zawsze przechowywać ze zdjętym wieczkiem, aby części dokładnie wyschły.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Z gorącej zawartości może wydobywać się gorąca para. Zmniejszyć ciśnienie, otwierając z dala od siebie.
- Przed przystąpieniem do picia, sprawdzić czy pokrywka jest właściwie nakręcona na korpus, i dokręcona na 100%
- W przypadku zalewania wrzątkiem, odczekać do ochłodzenia co najmniej 3 minuty, po czym zamknąć pokrywką
- Nie przepełniać. Nalewać ciecz do poziomu poniżej gwintu korpusu.
- Nie wsadzać do kuchenki mikrofalowej ani zamrażalki.
- Nie używać środków czyszczących zawierających wybielacze, chlor, materiały ściernie lub inne agresywne chemikalia.
- Nie używać do gęstych, papkowatych napojów.
- W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać korzystania z produktu.
- Nie przenosić butelek wypełnionych płynem w torbach, aby nie dopuścić do ich przypadkowego wylania.